50143313 Rev. B - 05/19

Honeywell NORTH

N-SERIES BAYOTWIN FILTERS

EN	Read user instructions	FR	Lire les instructions	PL	Przeczytać instrukcje	PT	Ler as instruções
ES	Leer las instrucciones	IT	Leggere le istruzioni	RO	Citiți instrucțiunile	SK	Prečítajte si pokyny
FI	Lue käyttöohjeet	SL	Preberite navodila	SV	Läs bruksanvisningen	NO	Les bruksanvisningen
HR	Pročitajte upute za korištenje	HU	Olvassa el a használati útmutatót	CS	Přečtěte si uživatelskou příručku	DA	Læs brugervejledningen
EL	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης	TR	Kullanım talimatını okuyun	BG	Прочетете инструкциите	DE	Lesen Sie die Benutzerinformationen

EN	Shelf life limit	FR	Durée de vie	PL	Okres przechowywania
ES	Vida útil en almacenamiento	IT	Durata di conservazione	RO	Durata de depozitare
FI	Säilytysaika	SL	Rok uporabnosti	SK	Skladovacia doba
HR	Rok trajanja u skladištenju	HU	Tárolási idő	CS	Skladovací lhůta
EL	Ωφελιμότητα αποθήκευσης	TR	Raf ömrü	BG	Срок на годност
DE	Haltbarkeitsdauer	NO	Holdbarhetsgrense	DA	Holdbarhedsgrænse

EN	Max and min temperature storage	FR	Max humidity storage	PL	Use the filters in years
ES	Temperatura máxima y mínima de almacenamiento	IT	Umidità massima di stoccaggio	RO	Utilizați filtrele în ani
FI	Maksimi- ja minimilämpötila varastoinnille	SL	Maksimalna in minimalna temperatura za skladiščenje	SK	Maximálna a minimálna teplota skladovania
HR	Maksimalna i minimalna temperatura za skladištenje	HU	Maximum és minimum hőmérséklet tárolás	CS	Maximální a minimální teplota skladování
EL	Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης	TR	Maksimum ve minimum depolama	BG	Максимална и минимална температура на съхранение
DE	Max. und min. Temperaturen für die Lagerung	NO	Maks luftfuktighet ved lagring	DA	Max. og min. temperaturer til opbevaring

EN	Max temperature for use	FR	Max humidity for use	PL	Maksimalna wilgotność w użyciu
ES	Temperatura máxima de funcionamiento	IT	Umidità massima di esercizio	RO	Umiditate maximă în exploatare
FI	Maksimilämpötila	SL	Maksimalna vlažnost v uporabi	SK	Maximálna vlhkosť počas prevádzky
HR	Maksimalna temperatura	HU	Maximum páratartalom	CS	Maximální vlhkost
EL	Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης	TR	Maksimum nem	BG	Максимална температура
DE	Max. Betriebstemperatur	NO	Maks. driftstemperatur	DA	Max. driftstemperatur

EN	Max. pressure drop	FR	Max. pressure drop	PL	Maksymalny spadek ciśnienia
ES	Caída de presión máxima	IT	Pressione massima	RO	Cădere de presiune maximă
FI	Maksimipaine-ero	SL	Maksimalna izguba tlaka	SK	Maximálny tlakový spád
HR	Maksimalni pad tlaka	HU	Maximum nyomásesés	CS	Maximální tlakový spád
EL	Μέγιστη πτώση πίεσης	TR	Maksimum basınç düşümü	BG	Максимална загуба на налягане
DE	Max. Druckverlust	NO	Maks. trykktap	DA	Max. trykfald

EN	Filter efficiency	FR	Efficacité du filtre	PL	Skuteczność filtra
ES	Eficacia del filtro	IT	Efficienza del filtro	RO	Eficiența filtrului
FI	Suodatinhyötysuhde	SL	Učinkovitost filtra	SK	Účinnosť filtra
HR	Učinkovitost filtra	HU	Szűrőhatékonyság	CS	Účinnost filtru
EL	Αποδοτικότητα φίλτρου	TR	Filtre verimliliği	BG	Ефективност на филтъра
DE	Filterwirkungsgrad	NO	Filtreffektivitet	DA	Filtreffektivitet

EN	Dust holding capacity	FR	Capacité de rétention de poussière	PL	Pojemność pyłowa
ES	Capacidad de retención de polvo	IT	Capacità di trattenimento della polvere	RO	Capacitate de reținere a prafului
FI	Pölynkerääntymiskapasiteetti	SL	Kapacitet zadrževanja prahu	SK	Kapacita zachytávania prachu
HR	Kapacitet zadržavanja prašine	HU	Porelnyelő kapacitás	CS	Kapacita zachycení prachu
EL	Χωρητικότητα κατακράτησης σκόνης	TR	Toz tutma kapasitesi	BG	Капацитет на задържане на прах
DE	Staubaufnahmekapazität	NO	Støvkapasitet	DA	Støvkapacitet

EN	Pressure drop	FR	Perte de charge	PL	Spadek ciśnienia
ES	Caída de presión	IT	Pressione	RO	Cădere de presiune
FI	Paine-ero	SL	Izgubo tlaka	SK	Tlakový spád
HR	Pad tlaka	HU	Nyomásesés	CS	Tlakový spád
EL	Πτώση πίεσης	TR	Basınç düşümü	BG	Загуба на налягане
DE	Druckverlust	NO	Trykktap	DA	Trykfald

EN	Dust holding capacity	FR	Capacité de rétention de poussière	PL	Pojemność pyłowa
ES	Capacidad de retención de polvo	IT	Capacità di trattenimento della polvere	RO	Capacitate de reținere a prafului
FI	Pölynkerääntymiskapasiteetti	SL	Kapacitet zadrževanja prahu	SK	Kapacita zachytávania prachu
HR	Kapacitet zadržavanja prašine	HU	Porelnyelő kapacitás	CS	Kapacita zachycení prachu
EL	Χωρητικότητα κατακράτησης σκόνης	TR	Toz tutma kapasitesi	BG	Капацитет на задържане на прах
DE	Staubaufnahmekapazität	NO	Støvkapasitet	DA	Støvkapacitet

EN	Pressure drop	FR	Perte de charge	PL	Spadek ciśnienia
ES	Caída de presión	IT	Pressione	RO	Cădere de presiune
FI	Paine-ero	SL	Izgubo tlaka	SK	Tlakový spád
HR	Pad tlaka	HU	Nyomásesés	CS	Tlakový spád
EL	Πτώση πίεσης	TR	Basınç düşümü	BG	Загуба на налягане
DE	Druckverlust	NO	Trykktap	DA	Trykfald

EN	Dust holding capacity	FR	Capacité de rétention de poussière	PL	Pojemność pyłowa
ES	Capacidad de retención de polvo	IT	Capacità di trattenimento della polvere	RO	Capacitate de reținere a prafului
FI	Pölynkerääntymiskapasiteetti	SL	Kapacitet zadrževanja prahu	SK	Kapacita zachytávania prachu
HR	Kapacitet zadržavanja prašine	HU	Porelnyelő kapacitás	CS	Kapacita zachycení prachu
EL	Χωρητικότητα κατακράτησης σκόνης	TR	Toz tutma kapasitesi	BG	Капацитет на задържане на прах
DE	Staubaufnahmekapazität	NO	Støvkapasitet	DA	Støvkapacitet

EN	Filter efficiency	FR	Efficacité du filtre	PL	Skuteczność filtra
ES	Eficacia del filtro	IT	Efficienza del filtro	RO	Eficiența filtrului
FI	Suodatinhyötysuhde	SL	Učinkovitost filtra	SK	Účinnosť filtra
HR	Učinkovitost filtra	HU	Szűrőhatékonyság	CS	Účinnost filtru
EL	Αποδοτικότητα φίλτρου	TR	Filtre verimliliği	BG	Ефективност на филтъра
DE	Filterwirkungsgrad	NO	Filtreffektivitet	DA	Filtreffektivitet

KASUTUSJUHISED

KASUTUSVALMIDUSEKS JA OHUTUSEKS

Lugege kasutusjuhised enne seadme kasutamist läbi. Ainult kutsetöötajatel lubatud tegevused. Hoiustage kasutusjuhised ja järgnevad ohutusnõuded hilisemat vaatamist varten.

Peatmisaeg: VALLIUMI PREMIERE MOVIT
DPTI-FIT Tam
Kopa nõlgu kalvad maadel

Enne mootori lõikamise kasutamist pange tähele järgnevad punktid:

KASUTUSTINGIMUSED

Tõrgete korral võtke ühendust Teie Husqvarna müüjaga.

Ärge kasutage seadet, kui selle juhtimiseks vajalikud osad ei ole korrasolevas seisukorras. Ärge kasutage seadet, kui ümbrus ei ole piisavalt valgustatud.

Ärge kasutage seadet, kui ümbrus on ohtlikes kohtades, nagu näiteks ohtlikud ained, kõrgepingeliinid, ehitusplatsid, kõrgete esemete lähedal jne.

Ärge kasutage seadet, kui ümbrus on inimesed, eriti lapsed ja loomad.

Ärge kasutage seadet, kui ümbrus on kõrge pingega liinid, kõrgepingeliinid, ehitusplatsid, kõrgete esemete lähedal jne