

721

Cod. 151124

Mascherina in tessuto non tessuto

**Specifiche:**

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione
- Versione con valvola di espirazione
- Peso: 17g. circa
- Colore: bianco

Imballaggio:

Unità minima 10 pezzi

Cartone da 120 pezzi

Campi d'impiego:

- Industria chimica-farmaceutica, metallurgica, siderurgica, mineraria, meccanica, metalmeccanica, tessile, del legno, del vetro, della plastica
- Artigianato, edilizia, agricoltura

721

La mascherina monouso 721 appartiene alla classe di protezione FFP2 e protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 volte il valore di soglia massimo consentito dalla normativa. Ha inoltre superato la prova opzionale di intasamento con polvere di Dolomite previsto dalla norma EN 149:2001. La valvola di espirazione di nuova concezione di cui è dotata permette una maggior capacità di espirazione d'aria e diminuisce sensibilmente la formazione di umidità all'interno della mascherina.

È leggera e comoda da indossare e la sua forma a conchiglia, semirigida, le consente di adattarsi perfettamente al viso.

Dispone di una morbida guarnizione in corrispondenza del naso, per un'aderenza ottimale.

Info Tecniche

Articolo	721
Codice	151124
Colore	bianco
Categoria	Protezione delle vie respiratorie
Certificazioni	CE 2797 EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

Certificazioni e test

EN 149:2001 + A1:2009 I facciali filtranti monouso che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati secondo tre categorie: FFP1, FFP2 e FFP3.

Prima di leggere le seguenti informazioni, verificare la categoria di appartenenza del facciale, indicata sulla confezione e sul respiratore stesso.

Istruzioni d'uso

FFP1: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 4 x TLV, o 4 x WEL (APF=4).

FFP2: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 12 x TLV, o 10 x WEL (APF=10).

FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e acf alta tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 50 x TLV, o 30 x WEL (APF=30).

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il respiratore e tutti i suoi componenti non presentino fori, strappi o altri danni.

In caso di danni, **NON UTILIZZARE**. Prendere un nuovo respiratore.

Conservazione

Conservare i facciali non ancora utilizzati nella loro confezione integra in ambiente asciutto, non contaminato e lontano dalla luce diretta del sole.

Note

I facciali filtranti essendo monouso, devono essere eliminati al termine del loro utilizzo.

Non richiedono pertanto alcun tipo di manutenzione.



www.nerispa.com